

Stellungsanzeige STA


Die Antriebe der Baureihen AN40, AN100, AN300 und HAK können optional mit einer Stellungsanzeige ausgestattet werden.

Diese wird auf der Haube des Antriebes angebracht.

Bei den Baureihen AN40 und AN100 gibt die Stellungsanzeige bei einem Stellweg bis 320° 1:1 die Stellung der Abtriebswelle wieder, darüber hinaus findet eine Untersetzung statt.

Bei der Baureihen AN300 und HAK findet grundsätzlich eine Untersetzung statt.

Stellungsanzeige



AN40 mit Stellungsanzeige

